

## Porotherm Dryfix



### Zastosowanie

Poliuretanowa zaprawa do cienkich spoin. Rekomendowana do murowania w systemie Porotherm Dryfix.

Zaprawa Porotherm Dryfix jest dostarczana w cenie pustaków Porotherm Dryfix (ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem).

### Zalety

- cienka spoina - grubość ok. 1 mm
- sucha zaprawa oznacza brak wilgoci w murze
- szybkie i łatwe murowanie
- czystość na budowie
- estetyczna ściana
- łatwy transport zaprawy z puszkach, oszczędność miejsca na placu budowy
- wydłużenie sezonu budowlanego - możliwość murowania do -5°C
- zaprawa dostarczana w cenie pustaków Porotherm Dryfix w ilości zgodnej ze zużyciem

Zaprawa Porotherm Dryfix otrzymała Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (ITB-KOT-2021/2028) oraz atest PZH.

### Parametry produktu

Pojemność puszki [ml]	810
Temperatura stosowania [°C]	-5 do +35
Temperatura zaprawy w puszcze podczas stosowania [°C]	+10 do +25 (opt. +10 do +20)
Odporność na temperaturę [°C]	-40 do +100
Zużycie dla ściany o grubości od 17,5 cm do 44 cm	6 m <sup>2</sup>
Zużycie dla ściany o grubości 11,5 cm	12 m <sup>2</sup>

### Przygotowanie zaprawy

Przed użyciem puszkę należy wstrząsnąć ok. 20 razy i przykręcić do adaptera pistoletu. Ilość nakładanej zaprawy może być regulowana za pomocą spustu pistoletu i śruby regulacyjnej.

### Pistolet do nakładania zaprawy

Dostępny w ofercie pistolet do nakładania zaprawy zapewnia idealne dopasowanie do gwintu puszki. Użycie systemowego pistoletu gwarantuje uzyskanie deklarowanej wydajności zaprawy Porotherm Dryfix.

### Murowanie

Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię pustaków należy oczyścić z kurzu, tłuszczu itp. oraz zwilżyć. Murując w temperaturach ujemnych, pustaków nie należy zwilżać, a jedynie odkurzyć szotką lub dużym pędzlem. Zaprawę nanosić na warstwę pustaków za pomocą pistoletu w dwóch równoległych pasmach o średnicy min. 3 cm każdy w odległości 5 cm od krawędzi pustaków. Przy grubości ściany 11,5 cm nanosi się tylko jeden pas zaprawy na środku ściany. Położenie kolejnych pustaków musi nastąpić przed powstaniem naskórka na rozłożonej zaprawie, maksymalnie w ciągu 5 min. Raz położonego pustaka nie należy podnosić ani przesuwać (maksymalny czas korekty wynosi 30 s). W przeciwnym wypadku zaprawę należy usunąć i nałożyć ponownie.

### Wymiana puszki

Przed wymianą wstrząsnąć nową puszką. Zużyta puszkę odkręcić od pistoletu i niezwłocznie nałożyć kolejną. Ponownie nacisnąć spust pistoletu na min. 2 s i uwolnić niewielką ilość zaprawy, aby usunąć nagromadzone w trakcie wymiany powietrze z końcówki pistoletu.

### Produkty rekomendowane

#### Pistolet do nakładania zaprawy



#### Narzędzia do wyrównywania pierwszej warstwy pustaków w systemie Porotherm Dryfix

